

Gebruikershandleiding cijferslot vast gebruik

Openen



- Stel uw code in
- Draai de knop en open de deur
- haal uw spullen uit het vak
- sluit het vak en verdraai de wieltjes zodat niemand uw code ziet !

Code wijzigen



- open het slot
- druk de knop aan de zijkant in en houdt deze ingedrukt !
- code instellen
- knop zijkant loslaten
- code is gewijzigd